

	ISS. LEVEL / VYDÁNÍ 02	ISSUE DATE / DATUM VYDÁNÍ 31-JUL-2019	SUPERSEDES / NAHRAZUJE DOKUMENT ISS01 - 03-MAR-2016	AUTH. / AUTOR 
	TITLE: WORK INSTRUCTION – ACTIONS TO BE TAKEN IN THE EVENT OF A MACHINE JAM / NÁZEV: PRACOVNÍ POKYN – OPATŘENÍ, KTERÉ JE TŘEBA UČINIT V PŘÍPADĚ ZABLOKOVÁNÍ STROJE			

1 Purpose To provide a step by step instruction to be followed in the event of a machine jam during a production run	1 Účel Poskytnout návod, jak krok za krokem postupovat v případě zablokování stroje v průběhu výroby.
2 Scope All machines	2 Rozsah Všechny stroje
3 Terms and Definitions PPE- Personal Protective equipment	3 Termíny a definice OOP- Osobní ochranné pomůcky
4 Procedure 4.1 In the event of a machine jam the operator must; 4.1.1 Wear the PPE provided – Full face visor over safety glasses. 4.1.2 Make other operators in the vicinity aware of the machine jam. 4.1.3 Switch machine to manual mode. 4.1.4 Attempt to release any tension by turning the hand wheel. 4.1.5 Lift machine guard. 4.1.6 Free tooling in a controlled manner. 4.1.7 Full face visor must not be removed until the machine is made safe	4 Postup 4.1 V případě zablokování stroje je jeho obsluha povinná: 4.1.1 Obléci si / nasadit si poskytnuté osobní ochranné pomůcky – obličejový štít přes ochranné brýle. 4.1.2 Upozornit ostatní operátory v blízkosti o zablokování stroje. 4.1.3 Přepnout stroj do ručního režimu. 4.1.4 Pokusit se odstranit jakékoliv pnutí otáčením ručním kolem. 4.1.5 Zvednout ochranný kryt stroje. 4.1.6 Řízeně uvolnit nástroje. 4.1.7 Operátor si musí ponechat obličejový štít, dokud nebude stroj uveden do bezpečného stavu.
5 Health & Safety / Environmental Safety glasses, Full face visor and safety foot are mandatory.	5 Bezpečnost práce, ochrana zdraví a životního prostředí Pracovníci jsou povinni používat ochranné brýle, obličejový štít a ochrannou obuv.
6 Associated Documents None	6 Související dokumenty Nejsou uvedeny.